No. 1 調光器盤

1 R	2 S	3 T	4 R	5 S	6 T	7 R	8 S
1−1−1	1−1−2	1−1−3	1−1−4	1−1−5	1−1−6	1−1−7	1−1−8
B上下1	**B上下2**	**B上下3**	**B上下4**	**B中1**	**B中2**	**B中3**	**B中4**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A
				強制直			
作業灯:舞台				作業灯:舞台			

9 T	10 R	11 S	12 T	13 R	14 S	15 T	16 R
1−2−1	1−2−2	1−2−3	1−2−4	1−2−5	1−2−6	1−2−7	1−2−8
BC1	**BC2**	**BC3**	**BC4**	**BC5**	**BC6**	**BC7**	**BC8**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

17 S	18 T	19 R	20 S	21 T	22 R	23 S	24 T
1−3−1	1−3−2	1−3−3	1−3−4	1−3−5	1−3−6	1−3−7	1−3−8
1S1	**1S2**	**1S3**	**1S4**	**1S5**	**1S6**	**1S7**	**1S8**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

25 R	26 S	27 T	28 R	29 S	30 T	31 R	32 S
1−4−1	1−4−2	1−4−3	1−4−4	1−4−5	1−4−6	1−4−7	1−4−8
1S9	**1S10**	**1S11**	**1S12**	**1S13**	**1S14**	**1S15**	**1S16**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

33 T	34 R	35 S	36 T	37 R	38 S	39 T	40 R
1−5−1	1−5−2	1−5−3	1−5−4	1−5−5	1−5−6	1−5−7	1−5−8
2S1	**2S2**	**2S3**	**2S4**	**2S5**	**2S6**	**2S7**	**2S8**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

41 S	42 T	43 R	44 S	45 T	46 R	47 S	48 T
1−6−1	1−6−2	1−6−3	1−6−4	1−6−5	1−6−6	1−6−7	1−6−8
2S9	**2S10**	**2S11**	**2S12**	**2S13**	**2S14**	**2S15**	**2S16**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

No. 2 調光器盤

49 R	50 S	51 T	52 R	53 S	54 T	55 R	56 S
2−1−1	2−1−2	2−1−3	2−1−4	2−1−5	2−1−6	2−1−7	2−1−8
3S1	**3S2**	**3S3**	**3S4**	**3S5**	**3S6**	**3S7**	**3S8**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

57 T	58 R	59 S	60 T	61 R	62 S	63 T	64 R
2−2−1	2−2−2	2−2−3	2−2−4	2−2−5	2−2−6	2−2−7	2−2−8
3S9	**3S10**	**3S11**	**3S12**	**3S13**	**3S14**	**3S15**	**3S16**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

65 S	66 T	67 R	68 S	69 T	70 R	71 S	72 T
2−3−1	2−3−2	2−3−3	2−3−4	2−3−5	2−3−6	2−3−7	2−3−8
4S1	**4S2**	**4S3**	**4S4**	**4S5**	**4S6**	**4S7**	**4S8**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

73 R	74 S	75 T	76 R	77 S	78 T	79 R	80 S
2−4−1	2−4−2	2−4−3	2−4−4	2−4−5	2−4−6	2−4−7	2−4−8
4S9	**4S10**	**4S11**	**4S12**	**UH上1**	**UH上2**	**UH上3**	**UH上4**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

81 T	82 R	83 S	84 T	85 R	86 S	87 T	88 R
2−5−1	2−5−2	2−5−3	2−5−4	2−5−5	2−5−6	2−5−7	2−5−8
UH上5	**UH上6**	**UH中1**	**UH中2**	**UH中3**	**UH中4**	**UH中5**	**UH中6**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

89 S	90 T	91 R	92 S	93 T	94 R	95 S	96 T
2−6−1	2−6−2	2−6−3	2−6−4	2−6−5	2−6−6	2−6−7	2−6−8
UH下1	**UH下2**	**UH下3**	**UH下4**	**UH下5**	**UH下6**	**天反1**	**天反2**
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

No. 3 調光器盤

97	R	98	S	99	T	100	R	101	S	102	T	103	R	104	S
3−1−1		3−1−2		3−1−3		3−1−4		3−1−5		3−1−6		3−1−7		3−1−8	
天反3		天反4		天反5		天反6		TO上1		TO上2		TO上3		TO下1	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

105	T	106	R	107	S	108	T	109	R	110	S	111	T	112	R
3−2−1		3−2−2		3−2−3		3−2−4		3−2−5		3−2−6		3−2−7		3−2−8	
TO下2		TO下3		3FS上1		3FS上2		3FS上3		3FS上4		3FS上5		3FS上6	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

113	S	114	T	115	R	116	S	117	T	118	R	119	S	120	T
3−3−1		3−3−2		3−3−3		3−3−4		3−3−5		3−3−6		3−3−7		3−3−8	
3FS上7		3FS下1		3FS下2		3FS下3		3FS下4		3FS下5		3FS下6		3FS下7	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

121	R	122	S	123	T	124	R	125	S	126	T	127	R	128	S
3−4−1		3−4−2		3−4−3		3−4−4		3−4−5		3−4−6		3−4−7		3−4−8	
4FS上1		4FS上2		4FS上3		4FS上4		4FS上5		4FS上6		4FS下1		4FS下2	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

129	T	130	R	131	S	132	T	133	R	134	S	135	T	136	R
3−5−1		3−5−2		3−5−3		3−5−4		3−5−5		3−5−6		3−5−7		3−5−8	
4FS下3		4FS下4		4FS下5		4FS下6		BL上1		BL上2		BL上3		BL上4	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

137	S	138	T	139	R	140	S	141	T	142	R	143	S	144	T
3−6−1		3−6−2		3−6−3		3−6−4		3−6−5		3−6−6		3−6−7		3−6−8	
BL上5		BL上6		BL上7		BL下1		BL下2		BL下3		BL下4		BL下5	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

No. 4 調光器盤

145	R	146	S	147	T	148	R	149	S	150	T	151	R	152	S
4−1−1		4−1−2		4−1−3		4−1−4		4−1−5		4−1−6		4−1−7		4−1−8	
BL下6		BL下7		CL1		CL2		CL3		CL4		CL5		CL6	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

153	T	154	R	155	S	156	T	157	R	158	S	159	T	160	R
4−2−1		4−2−2		4−2−3		4−2−4		4−2−5		4−2−6		4−2−7		4−2−8	
CL7		CL8		CL9		CL10		CL11		CL12		CL13		CL14	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

161	S	162	T	163	R	164	S	165	T	166	R	167	S	168	T
4−3−1		4−3−2		4−3−3		4−3−4		4−3−5		4−3−6		4−3−7		4−3−8	
CL15		CL16		CL17		CL18		F1		F2		F3		F4	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	
								2分岐端子		2分岐端子		2分岐端子		2分岐端子	

169	R	170	S	171	T	172	R	173	S	174	T	175	R	176	S
4−4−1		4−4−2		4−4−3		4−4−4		4−4−5		4−4−6		4−4−7		4−4−8	
F前C1		F前C2		F前C3		F前C4		FC花上1		FC花上2		FC花下1		FC花下2	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

177	T	178	R	179	S	180	T	181	R	182	S	183	T	184	R
4−5−1		4−5−2		4−5−3		4−5−4		4−5−5		4−5−6		4−5−7		4−5−8	
FC特花1		FC特花2		前FC1		前FC2		前FC3		前FC4		FC上1		FC上2	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

185	S	186	T	187	R	188	S	189	T	190	R	191	S	192	T
4−6−1		4−6−2		4−6−3		4−6−4		4−6−5		4−6−6		4−6−7		4−6−8	
FC上3		FC上4		FC上5		FC上6		FC上7		FC上8		FC上9		FC上10	
100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A		100V 30A	

No. 5 調光器盤

193 R	194 S	195 T	196 R	197 S	198 T	199 R	200 S
5-1-1	5-1-2	5-1-3	5-1-4	5-1-5	5-1-6	5-1-7	5-1-8
FC上11	FC上12	FC下1	FC下2	FC下3	FC下4	FC下5	FC下6
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

201 T	202 R	203 S	204 T	205 R	206 S	207 T	208 R
5-2-1	5-2-2	5-2-3	5-2-4	5-2-5	5-2-6	5-2-7	5-2-8
FC下7	FC下8	FC下9	FC下10	FC下11	FC下12	FC後1	FC後2
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

209 S	210 T	211 R	212 S	213 T	214 R	215 S	216 T
5-3-1	5-3-2	5-3-3	5-3-4	5-3-5	5-3-6	5-3-7	5-3-8
FC後3	FC後4	FC後5	FC後6	LH上1	LH上2	LH上3	LH上4
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

217 R	218 S	219 T	220 R	221 S	222 T	223 R	224 S
5-4-1	5-4-2	5-4-3	5-4-4	5-4-5	5-4-6	5-4-7	5-4-8
LH下1	LH下2	LH下3	LH下4	予備1	予備2	予備3	予備4
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

225 T	226 R	227 S	228 T	229 R	230 S	231 T	232 R
5-5-1	5-5-2	5-5-3	5-5-4	5-5-5	5-5-6	5-5-7	5-5-8
客席1	予備5	予備6	予備7	予備8	予備9	予備10	予備11
100V 40A	100V 40A	100V 40A	100V 40A	100V 40A	100V 40A	100V 40A	100V 40A
強制直							
作業灯:客席							

233 S	234 T	235 R	236 S	237 T	238 R	239 S	240 T
5-6-1	5-6-2	5-6-3	5-6-4	5-6-5	5-6-6	5-6-7	5-6-8
客席2	客席3	客席4	客席5	客席6	客席7	客席8	客席9
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A
作業灯:客席	作業灯:客席			作業灯:客席	作業灯:客席		

No. 6 調光器盤

241 R	242 S	243 T	244 R	245 S	246 T	247 R	248 S	249 T	250 R	251 S	252 T
6-1-1	6-1-2	6-1-3	6-1-4	6-1-5	6-1-6	6-1-7	6-1-8	6-1-9	6-1-10	6-1-11	6-1-12
客席10	客席11	客席12	客席13	予備12	予備13	予備14	予備15	予備16	予備17	予備18	予備19
100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A
作業灯:客席											

253 T	254 R	255 S	256 T	257 R	258 S
6-2-1	6-2-2	6-2-3	6-2-4	6-2-5	6-2-6
時計	予備20	予備21	予備22	予備23	予備24
100V 20A(FL)	100V 20A(FL)	100V 20A(FL)	100V 20A(FL)	100V 20A(FL)	100V 20A(FL)